


Luchthaven Teuge

LUCHTHAVENREGLEMENT



n.v. luchthaven **teuge**

NV Luchthaven Teuge
De Zanden 103
7395PG Teuge
E-mail: info@teuge-airport.nl
Havendienst: ops@teuge-airport.nl
Website: www.teuge-airport.nl



De directie van Luchthaven Teuge, exploitant van het aangewezen luchtvaartterrein Luchthaven Teuge, waarvan het luchthavenbesluit zoals vastgesteld op 8 juni 2022 (in werking getreden per 15 mei 2023) geldt, stelt, mede gelet op artikel 8a.1 en 8a.3 Wet Luchtvaart en artikel 14a van de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT), het volgende reglement vast:



Inhoud

Hoofdstuk I	Definities	4
Hoofdstuk II	Omvang en werking	7
Hoofdstuk III	Algemene gedragsregels	8
Hoofdstuk IV	Nadere voorschriften Havengebouw	12
Hoofdstuk V	Nadere voorschriften movement area.....	12
Hoofdstuk VI	Brandstoffen en tanken.....	18
Hoofdstuk VII	Bepalingen met betrekking tot het luchtvaartterreinverkeer	21
Hoofdstuk VIII	Slotbepalingen	22
Bijlage I	Kaart movement area Teuge	24

Hoofdstuk I

Definities

Artikel 1

Definities

De definities, zoals opgenomen in de Luchtvaartwet, de Wet Luchtvaart, de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere terreinen (RVGLT) en de Regeling Toezicht Luchtvaart (RTL), zijn van overeenkomstige toepassing. In aanvulling daarop gelden, tenzij uitdrukkelijk anders uit dit Luchthavenreglement blijkt, de volgende definities:

1. **Aangewezen luchtvaartterrein:** een terrein dat krachtens de wet is aangewezen voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen;
2. **APV:** de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Voorst;
3. **APU** = Auxiliary Power Unit
4. **Assistent havenmeester:** een door de exploitant aangestelde persoon, die namens de havenmeester verantwoordelijk is voor het dagelijkse toezicht op de luchthaven en in het bijzonder met het toezicht op de orde en veiligheid op het luchtvaartterrein;
5. **ASU** = Air Start Unit
6. **Beschikbare start- en landingsbaan:** het gedeelte van het landingsterrein dat primair bestemd is voor het opstijgen en/of landen van luchtvaartuigen en door of namens de exploitant ter beschikking is gesteld;
7. **Brandstof:** niet beperkt tot, maar in ieder geval alle fossiele brandstoffen, duurzame (energie-) bronnen zoals biomassa en waterstof, en (zelf) opgewekte energie (elektriciteit) zoals zonne- en windenergie ten behoeve van elke vorm van aandrijving van luchtvaartuigen.
8. **Calamiteitenverkeer:** verkeer, voorzien van optische en geluidssignalen, dat bij calamiteiten gebruik dient te maken van het platform, het landingsterrein en/of de rand- en dienstwegen, zoals bijvoorbeeld ambulance, KMAR, brandweer en voertuigen havendienst;
9. **Dienstverkeer:** het verkeer, zoals bij voorbeeld auto's, bussen, bagagetrekkers, fietsers en voetgangers, dat gebruik maakt van de platformen, het landingsterrein en de rand- en dienstwegen, niet zijnde een luchtvaartuig, sleep-, pushback- of calamiteitenverkeer;
10. **Dienstwegen:** de verharde of onverharde wegen, gelegen in het landingsterrein;
11. **Dodelijk letsel:** letsel door een persoon bij een ongeval op een luchtvaartterrein opgelopen, dat binnen 30 dagen na het tijdstip van het ongeval de dood tot gevolg heeft;
12. **Ernstig gebrek of defect:** niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchtvaartterrein, waardoor de veiligheid van personen op het luchtvaartterrein of inzittenden van een luchtvaartuig in gevaar is of kan worden gebracht;
13. **Ernstig incident:** incident dat zich voordoet onder omstandigheden die erop wijzen dat bijna een luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden;
14. **Ernstig letsel:** letsel door een persoon bij een ongeval op een luchtvaartterrein opgelopen, dat binnen 7 dagen na het tijdstip van het ongeval een ziekenhuis opname voor meer dan 48 uur tot gevolg heeft, dan wel heeft geresulteerd in:
 - a. een botbreuk, met uitzondering van simpele breuken zoals die van vingers, tenen of neus;
 - b. rupturen die leiden tot hevige bloedingen of hersen-, zenuw-, spier- of peesletsel;
 - c. inwendig letsel;
 - d. tweede of derdegraads brandwonden of verbranding van meer dan 5% van het lichaamsoppervlak;
 - e. vastgestelde blootstelling aan schadelijke straling of besmettelijke stoffen;
15. **Exploitant:** De rechtspersoon die de luchthaven exploiteert.
16. **FOD** = Foreign Object Damage of Foreign Object Debris:
 - a. Foreign Object Damage: schade aan bijvoorbeeld luchtvaartuigen of letsel, veroorzaakt door zwerfvuil of losliggende objecten en materialen;
 - b. Foreign Object Debris: zwerfvuil of losliggende objecten en materialen;



17. **Gebrek of defect:** niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchtvaartterrein;
18. **Grondafhandelingsdiensten:** de in de bijlage bij Richtlijn nr. 96/67/-EG van de Raad van de Europese Unie van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap (PbEG L 272/36) genoemde diensten die op een luchthaven aan een gebruiker worden verleend;
19. **GPU** = Ground Power Unit
20. **Havendienst:** de onder de verantwoordelijkheid van de Havenmeester opererende dienst (luchthavenautoriteit) van de exploitant, die op het aangewezen luchtvaartterrein belast is met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op de veiligheid en de goede orde, de toelating en de coördinatie in het landingsterrein, op de platformen en op de rand- en dienstwegen;
21. **Havenmeester:** een persoon, in dienst van de exploitant van het luchtvaartterrein die belast is met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op het luchtvaartterrein en in het bijzonder met het toezicht op de veiligheid en de goede orde;
22. **Incident:** elk voorval, dat geen ongeval is en dat zich heeft afgespeeld op een luchtvaartterrein en afbreuk doet of zou kunnen doen aan de orde of veiligheid op, of het veilige gebruik van het luchtvaartterrein, of waarbij de veiligheid van personen in gevaar is gebracht;
23. **Landingsterrein:** het gedeelte van een luchthaven, met uitzondering van platforms, dat bestemd is voor het opstijgen, het landen en het taxiën van luchtvaartuigen;
24. **Luchtverkeersleiding (LVNL):** de organisatie voor het verlenen van luchtverkeersdiensten, bedoeld in artikel 5.22 van de Wet Luchtvaart;
25. **Luchthaven:** het krachtens de Luchtvaartwet aangewezen luchtvaartterrein Luchthaven Teuge;
26. **Luchthavenautoriteit:** de Exploitant, dan wel de Havenmeester of namens deze de assistent havenmeester;
27. **Luchthavenbesluit:** het besluit van 8 juni 2022 tot vaststelling van het luchthavenbesluit Luchthaven Teuge;
28. **Luchtvaartongeval:** elk voorval dat samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig tijdens de periode ingaande op het moment waarop enig persoon zich in het luchtvaartuig begeeft met het oogmerk om te vliegen tot het moment waarop deze personen allen het luchtvaartuig hebben verlaten en waarbij, behoudens in de bij ministeriële regeling bepaalde gevallen:
 1. een persoon tijdens zijn verblijf aan boord van het luchtvaartuig of door direct contact met het luchtvaartuig of onderdelen daarvan, of als gevolg van rechtstreekse blootstelling aan een uitlaatgasstraal dodelijk of ernstig letsel heeft bekomen; of
 2. het luchtvaartuig schade heeft opgelopen, welke afbreuk doet aan de sterkte van de constructie, de vliegprestaties of eigenschappen van het luchtvaartuig en waardoor grote reparaties of vervanging van een of meerdere onderdelen noodzakelijk zijn respectievelijk is; of
 3. het luchtvaartuig vermist of volledig onbereikbaar is;
29. **Luchtvaartterrein:** het aangewezen luchtvaartterrein (luchthavengebied) Luchthaven Teuge, zoals bepaald in het luchthavenbesluit;
30. **Luchtvaartuig:** toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak;
31. **Motorvoertuigen:** alle voertuigen, behalve bromfietsen en invalidervoertuigen uitgerust met een motor, bestemd om te worden voortbewogen uitsluitend of mede door en mechanische kracht op of aan dit voertuig zelf aanwezig;
32. **Movement Area:** dat gedeelte van het luchtvaartterrein dat gebruikt wordt voor het landen, starten, taxiën, slepen, parkeren en afhandelen van luchtvaartuigen, inclusief de rand- en dienstwegen en de onverharde terreinen en is gepubliceerd in de AIP The Netherlands;
33. **Ongeval:** elk voorval op een luchtvaartterrein, waarbij dodelijk of ernstig letsel of schade van betekenis is veroorzaakt;
34. **Organisatie:** bedrijf, vennootschap, firma, onderneming, vereniging of instelling, of een deel daarvan, publiek- of privaatrechtelijk, met of zonder rechtspersoonlijkheid, met eigen functies en een eigen administratie;
35. **Passagier:** Elke persoon die met toestemming van de luchtvervoerder of de exploitant van luchtvaartuigen aan een vlucht deelneemt, met uitsluiting van het vlucht- en cabinepersoneel dat van dienst is tijdens de vlucht;



- 36. **Platform:** het gedeelte van een luchtvaartterrein dat bestemd is voor het opstellen van luchtvaartuigen, met het doel passagiers te laten in- of uitstappen, brandstof in te nemen, te parkeren of onderhoudswerkzaamheden te verrichten;
- 37. **Proefdraaien:** Het starten en laten draaien van vliegtuigmotoren, anders dan ten behoeve van warmdraaien vóór de start of afkoeling na de vlucht en ter beproeving van de juiste technische werking.
- 38. **Pushbackverkeer:** het verkeer dat zich bevindt op het platform en zich gaat verplaatsen naar het landingsterrein, bestaande uit een luchtvaartuig en een trekker die dat luchtvaartuig in de juiste positie manoeuvreert om verder te kunnen taxiën op het landingsterrein;
- 39. **Randwegen:** de wegen gelegen langs de platformen op de Movement area van de luchthaven, m.u.v. het landingsterrein en de platformen, niet zijnde dienstwegen;
- 40. **RTL:** Regeling Toezicht Luchtvaart;
- 41. **RVGLT:** Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;
- 42. **Reglement:** dit Luchthavenreglement;
- 43. **Schade van betekenis:**
 - I. **m.b.t. een luchtvaartuig:** schade waarbij:
 - 1. de sterkte van de constructie, de prestaties of de vliegeigenschappen van het luchtvaartuig wordt beïnvloed;
 - 2. de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie of vervanging van beschadigde componenten, met uitzondering van motorstoringen, die uitsluitend leiden tot schade aan de betreffende motor, en schade aan onbelangrijke componenten.
 - II. **m.b.t. de inrichting of uitrusting van een luchtvaartterrein:** schade die zodanig van aard is dat hierdoor:
 - 1. het veilig gebruik van een baan, rijbaan of platform niet meer mogelijk is; en
 - 2. de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie van de betreffende baan, rijbaan of platform, dan wel reparatie of vervanging van beschadigde onderdelen hiervan;
 - III. **m.b.t. derden:**
 - 1. schade die zodanige invloed heeft op de conditie van materieel of uitrusting in gebruik voor vlucht- of luchtvaartuigafhandeling, dat hierdoor het betreffende materieel of uitrusting niet meer op veilige wijze kan worden gebruikt;
- 44. **Sleepverkeer:** het verkeer dat bestaat uit een luchtvaartuigtrekker al dan niet in combinatie met een luchtvaartuig;
- 45. **Tank-zone:** een gebied met een straal van 1,2 meter, gerekend vanaf de vul- en ventilatieopening van luchtvaartuig en tankmaterieel;
- 46. **Tanken:** het overpompen, aftappen of uitpompen van luchtvaartuigbrandstof en/of het voorzien van en/of uitnemen uit een luchtvaartuig van enig andere energie ten behoeve van de voortstuwing van dat luchtvaartuig.
- 47. **Toeleverancier:** organisatie die producten of diensten levert aan de Exploitant;
- 48. **Veilige zone:** het gebied beginnende op een afstand van tenminste 15 meter, gerekend vanaf de vul- en ventilatieopening van luchtvaartuig en tankmaterieel;
- 49. **Vliegtuigmotor:** iedere voortstuwingsinrichting van een luchtvaartuig;
- 50. **Vliegtuigopstelplaats (VOP):** een gemarkeerd gebied op het platform, bedoeld voor het parkeren van een luchtvaartuig;
- 51. **Voertuigen:** alle gelede en ongelede motorvoertuigen, fietsen en andere rij- of voertuigen, met uitzondering van die welke bestemd zijn om langs spoorstaven te worden voortbewogen, waaronder tevens begrepen al het rijdend of rollend verplaatsbaar, al dan niet gemotoriseerd, materieel, dat als hulpmiddel bij de afhandeling van luchtvaartuigen en passagiers wordt gebruikt;
- 52. **Wegen:** de verharde of onverharde rijstroken met inbegrip van de middenberm, de parkeerstroken, parkeerhavens en vluchtstroken, alsmede de in die weg gelegen bruggen en de naast de rijbaan gelegen paden, bermen en zijkanalen;
- 53. **Werktuigen en gereedschappen:** Producten met een mechanische werking en de middelen om deze mechanische werking te onderhouden of te verbeteren.
- 54. **Zweefvliegstrip:** het gedeelte van het landingsterrein dat primair bestemd is voor het opstijgen en/of landen van zweefvliegtuigen en/of sleepvliegtuigen die op dat moment een zweefvliegtuig slepen of gesleept hebben en door of namens de exploitant ter beschikking is gesteld;

Hoofdstuk II Omvang en werking

Artikel 2 Toepasselijkheid regels

1. Dit Reglement is van toepassing op het gehele aangewezen Luchtvaartterrein Teuge.
2. Een ieder die zich op het luchtvaartterrein bevindt is verplicht zich overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement te gedragen;
3. Het betreden van het luchtvaartterrein geschiedt op eigen risico.

Artikel 3 Toezicht

1. Het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit Reglement en de nadere door of namens de Exploitant uitgevaardigde regels is neergelegd bij de Exploitant zelf, alsmede bij de Havenmeester of diens vervanger, dan wel de assistent havenmeester, verder aan te duiden als luchthavenautoriteit.
2. Een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt, dient zich terstond te houden aan instructies, die aan hem of haar worden gegeven door een persoon, die op grond van dit Reglement bevoegd is tot het houden van toezicht.

Artikel 4 Sancties

1. Bij overtreding van enige bepaling van dit Reglement of enige bepaling van overige toepasselijke regelgeving is de Exploitant bevoegd, onverminderd haar bevoegdheden uit hoofde van het verlenen van toestemming aan partijen voor het verrichten van commerciële activiteiten op Luchthavens, de volgende sancties op te leggen:
 - a. Het (tijdelijk) stilleggen van de operatie;
 - b. Het melden van bepaalde (onveilige, onordelijke of – milieu- bedreigende) situaties en het constateren en bij het bevoegd gezag melden van overtredingen;
 - c. Een activiteit (laten) onderbreken of stopzetten;
 - d. Een voertuig waarmee een overtreding plaatsvindt, verplaatsen of laten verplaatsen;
 - e. Ontzegging van het gebruik van faciliteiten op het luchtvaartterrein;
 - f. Verwijdering van het luchtvaartterrein, inclusief beschermd gebied, van personen en/of goederen;
 - g. Aangifte bij politie en/of justitie (strafrechtelijke onderzoek);
 - h. Verhaal van (eventuele) schade aan de zijde van de Exploitant en/of van derden middels civiele aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig artikel 4, tweede lid BW.
2. Voor handelingen die naar het uitsluitende oordeel van NV Luchthaven Teuge de bescherming van de burgerluchtvaart ernstig kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen, kan de Exploitant naast het opleggen van één of meer van bovenstaande sancties, een boete opleggen.
3. De Exploitant behoudt zich het recht voor nadere sancties te nemen, die haar goedgevallen en waartoe zij op grond van de wet bevoegd is die te nemen.

Artikel 5**Eisen orde en veiligheid**

1. Mede gelet op artikel 14a RVGLT, zijn gebruikers van het luchtvaartterrein, toeleveranciers, organisaties die op het luchtvaartterrein voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op het luchtvaartterrein zelfstandig grondafhandelingsdiensten verrichten, verplicht te voldoen aan de eisen die door de Exploitant in dit Reglement zijn gesteld ten aanzien van orde en veiligheid op, alsmede het veilig gebruik van het luchtvaartterrein.
2. Gebruikers van het luchtvaartterrein en organisaties die op het luchtvaartterrein voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op het luchtvaartterrein zelfstandig grond-afhandelingsdiensten verrichten, zijn verplicht mee te werken aan het bevorderen van de orde en veiligheid van het luchtvaartterrein.
3. De luchthavenautoriteit heeft het recht personen die zich niet aan de bepalingen van dit Reglement houden, van het luchtvaartterrein te verwijderen of te laten verwijderen dan wel zaken die in strijd met de bepalingen van dit Reglement zich op het luchtvaartterrein bevinden te verwijderen of laten verwijderen.

Hoofdstuk III**Algemene gedragsregels****Artikel 6****Meldingsplicht gevaarlijke situaties luchtvaartterrein**

1. In het belang van de veiligheid van personen en/of zaken, is een ieder die zich op het luchtvaartterrein bevindt, gehouden om per omgaande contact op te nemen (via het op de luchthaven geldende telefoonnummer) met de Havenmeester die is belast met het dagelijks toezicht op de goede orde en veiligheid in geval (mogelijke) gevaarlijke situaties of een dreiging van dergelijke situaties, waaronder maar niet uitsluitend: ongevallen, incidenten, defecten en gebreken die van aanmerkelijk belang zijn in relatie tot de veiligheid.

Waar zulks mogelijk en/of noodzakelijk is, dient een ieder hulp te bieden dan wel aanvullende maatregelen te nemen ter bestrijding en/of ter voorkoming van uitbreiding van (mogelijke) gevaarlijke situaties of een dreiging van een dergelijke situatie.

2. Een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt en een milieu-incident constateert met betrekking tot morsen van olie of brandstof, is gehouden te handelen conform artikel 35 van dit Reglement.
3. Gebruikers van het luchtvaartterrein, toeleveranciers, organisaties die op het luchtvaartterrein voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op het luchtvaartterrein zelfstandig grond-afhandelingsdiensten verrichten, zijn verplicht op verzoek van de Exploitant of namens deze de Havenmeester, medewerking te verlenen aan een incidentenonderzoek teneinde de mogelijke oorzaak van het incident te onderzoeken. Een ieder die betrokken is bij voornoemd onderzoek voorziet de Exploitant op eerste verzoek van alle relevante informatie ten behoeve van dat onderzoek.

Artikel 6A**Werkzaamheden op het luchtvaartterrein**

1. Voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gehele luchtvaartterrein (zoals, maar niet gelimiteerd tot, bouwactiviteiten, graafwerkzaamheden, hijswerkzaamheden, evenementen, onderhoudswerkzaamheden aan installaties) dient altijd vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan, en dientengevolge, te worden verleend door de exploitant van de luchthaven. Afhankelijk van de aard en omvang



van de werkzaamheden kan een werkplan verplicht gesteld worden. Deze verplichting geldt niet voor werkzaamheden die plaatsvinden binnen de muren van de eigen bedrijfsgebouwen, mits deze geen invloed hebben op het luchtvaartterrein.

Artikel 7

Verboden op het luchtvaartterrein

Het is op het luchtvaartterrein niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant:

- a. Deel te nemen aan een samenscholing, zich (tezamen met anderen) in de richting van een samenscholing of van een andere tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis te begeven, zich onnodig op te dringen, in groepsverband dan wel afzonderlijk anderen lastig te vallen, te vechten of op andere wijze de orde te verstoren.
- b. Een stof of voorwerp bij zich te hebben waarvan op grond van de omstandigheden aannemelijk is dat die stof of dat voorwerp bedoeld of onbedoeld gebruikt kan worden om de orde te verstoren, schade aan zaken dan wel letsel aan personen toe te brengen of om de veiligheid in gevaar te brengen;
- c. Zich te begeven naar of zich te bevinden op die delen van het luchtvaartterrein die door of namens de Exploitant in het belang van de goede orde en veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet;
- d. Branddetectie-, brandbeveiligings- of brandblusapparatuur zonder noodzaak in werking te stellen, dan wel de werking daarvan te verminderen of de bereikbaarheid van deze apparatuur te bemoeilijken;
- e. Apparatuur in werking te stellen of te hebben, waardoor de radiocommunicatie op of in de omgeving van het luchtvaartterrein kan worden verstoord;
- f. Onbevoegd enige apparatuur, inrichting of motoren van luchtvaartuigen of voertuigen in werking te stellen of te doen stellen;
- g. Misbruik te maken van luchthavenvoorzieningen dan wel gebruik te maken van deze voorzieningen op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn, dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze voorzieningen bestemd zijn;
- h. Vluchtwegen, toegangswegen voor de hulpdiensten of andere voorzieningen, die dienen om in geval van nood ontvluchting dan wel aanrijden van de hulpdiensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken, te blokkeren of anderszins onbruikbaar te maken;
- i. Vuilnis, afval, gevaarlijke stoffen of andere stoffen te storten of waar dan ook het op het luchtvaartterrein te deponeren, anders dan klein afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken;
- j. Dieren te voederen of gewassen te planten welke een dieraantrekkende werking hebben;
- k. Zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden, dan wel onder de invloed te zijn van enig verdovend middel;
- l. Alcoholhoudende drank te nuttigen buiten de hiervoor als zodanig aangewezen horecapunten;
- m. Open vuren te ontsteken of aan te houden;
- n. Enig vuurwerk te ontsteken en/of brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten;



- o. Een brandende pijp, sigaar, sigaret of ander brandend materiaal te roken / bij zich te hebben:
 - Op het luchtvaartterrein, anders dan in de zogenaamde rookgebieden, die als zodanig zijn aangeduid;
 - Op de movement area, zowel binnen als buiten de voertuigen, met uitzondering van eventuele (tijdelijke) specifieke door Exploitant aangeduide locaties;
 - Op alle plaatsen waar dit met het oog op de veiligheid door of namens de Exploitant is aangegeven of bekend gemaakt;
- p. In het algemeen iets te doen of na te laten, waardoor de orde of veiligheid op het luchtvaartterrein wordt verstoord of waardoor lichamelijk letsel van personen of schade aan eigendommen zou kunnen worden veroorzaakt;
- q. Vlugschriften, drukwerken of circulaires te verspreiden en reclameborden, aanplakbiljetten e.d. aan te brengen c.q. te doen of laten aanbrengen, of op andere wijze reclame te voeren;
- r. In het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;
- s. Zich zonder noodzaak buiten de gebaande wegen of paden te bevinden;
- t. Bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten of andere commerciële activiteiten uit te oefenen of een standplaats voor verhuur of verkoop in te nemen;
- u. Te venten, te colporteren, te collecteren of enige andere openbare inzameling of collecte te houden;
- v. Te kamperen;
- w. Op of aan gebouwen, hekwerken, borden of plaveisel, letters, cijfers of tekens aan te brengen, te tekenen, te krassen of te schilderen;
- x. Evenementen, spelen, wedstrijden en/of vermakelijkheden, bijeenkomsten en/of demonstraties te houden of te organiseren of elke andere vorm van evenement te organiseren en te houden;
- y. Graafwerkzaamheden te verrichten of op andere wijze veranderingen in de toestand van het terrein aan te brengen;
- z. Dieren aanwezig te hebben of te houden anders dan vastgebonden, aangeliind of in een kooi, behoudens de door de Exploitant of overheid ten behoeve van de functie-uitoefening gebruikte dieren;
- aa. Gevaarlijke (brand)stoffen op te slaan of te vervoeren;
- bb. brandstoffen te leveren, door- of te verkopen of anderszins beschikbaar te stellen.
- cc. Foto-, video- en/of filmopnamen te maken, anders dan ten behoeve van particulier gebruik;
- dd. Foto-, video- en/of filmopnamen te verstrekken of openbaar te maken via social media, waaronder maar niet uitsluitend Facebook, Instagram, X, TikTok en fora;

Artikel 8

Gedeelten van het luchtvaartterrein

- 1. Het luchtvaartterrein bestaat uit een gedeelte, dat voor het publiek toegankelijk is (Landside) en een gedeelte, dat niet voor het publiek (movement area) toegankelijk is.
- 2. Op het voor het publiek toegankelijke gedeelte zijn de APV, de Wegenverkeerswet en de op die wet gebaseerde regelgeving van toepassing.

Artikel 9

Voer- en werktuigen op het luchtvaartterrein

1. Parkeren van voer- en werktuigen dient te geschieden binnen de als zodanig aangewezen parkeervakken en parkeerterreinen.
2. Parkeren geschiedt op eigen risico.
3. Het parkeren van voer- en werktuigen op andere dan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de Exploitant.
4. Het is verboden om elders dan op de daartoe door de Exploitant aangewezen plaatsen, goederen over te laden, te reinigen of te repareren.
5. In geval van overtreding van dit artikel, dan wel wanneer de goede orde of veiligheid zulks vereisen, kan het betreffende voertuig op kosten van de eigenaar/houder door of vanwege de Exploitant worden verplaatst naar een daartoe door hem aangewezen terreingedeelte.

Artikel 10

Milieuzorg

1. De Exploitant kan een Milieucoördinator benoemen.
2. Een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt, is steeds gehouden er alles aan te doen het luchtvaartterrein schoon en netjes te houden en milieu-incidenten te voorkomen.
3. Bij het constateren van een milieu-incident, waarbij onder meer te denken valt aan Foreign Object Damage (FOD), zwerfvuil of lekkages, is een ieder gehouden, waar zulks mogelijk en/of noodzakelijk is, al het nodige te verrichten om erger te voorkomen.
4. Een ieder, die een milieu-incident constateert, is gehouden hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij de Havendienst.

Artikel 11

Gevonden voorwerpen

1. De vinder van een zaak is verplicht deze zo spoedig mogelijk af te geven bij de Havendienst.
2. De Exploitant is gerechtigd gevonden voorwerpen nader te onderzoeken en deze, indien zulks door de Exploitant nodig wordt geacht uit een oogpunt van veiligheid of hygiëne, te (laten) vernietigen.
3. De Exploitant zal terstond na het in ontvangst nemen van een gevonden voorwerp van de vondst mededeling doen aan degene die de Exploitant als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd meent te mogen beschouwen, indien de Exploitant na summier onderzoek de mogelijkheid heeft te constateren wie als eigenaar of als ontvangst bevoegde kan worden aangemerkt.
4. Indien komt vast te staan wie de eigenaar of de tot ontvangst bevoegde is, dient deze het gevonden voorwerp af te halen bij de Exploitant. Verzending van het gevonden voorwerp naar een schriftelijk opgegeven adres binnen Nederland is mogelijk, mits het gevonden voorwerp past in een A4-formaat envelop en tevoren een bedrag ad € 10,- (zegge: tien euro), vermeerderd met de portokosten heeft gestort op een door de Exploitant op te geven bankrekening. Het risico van de verzending ligt bij de eigenaar of de tot ontvangst bevoegde. Verzending van waardevolle voorwerpen, ter beoordeling aan de Exploitant, en verzending naar een adres buiten Nederland is niet mogelijk.



5. Aan degene die de zaak opeist kunnen een bewaarsom en door de Exploitant gemaakte of te maken kosten in rekening worden gebracht.
6. Indien niet terstond is vast te stellen wie als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd is te beschouwen, kan de Exploitant aangifte van de vondst doen bij de Gemeente Voorst.
7. Indien binnen een tijdsbestek van één jaar na de vondst de eigenaar het gevonden voorwerp niet heeft opgeëist wordt Luchthaven Teuge automatisch de eigenaar.

Hoofdstuk IV Nadere voorschriften Havengebouw

Artikel 12 Toegang Havengebouw

1. Voor de toegang tot het havengebouw is toestemming vereist van de Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de assistent havenmeester.
2. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de assistent havenmeester is te allen tijde bevoegd de verleende toestemming in te trekken en personen te gelasten zich uit het havengebouw te verwijderen.

Artikel 13 Voer- en werktuigen in Havengebouw

N.v.t

Artikel 14 Bagagegebieden

N.v.t.

Hoofdstuk V Nadere voorschriften movement area

Artikel 15 Bevoegdheid betreden movement area

1. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van of namens de Exploitant de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein te betreden.
2. Toestemming tot het betreden van of het zich bevinden op het landingsterrein en het platform wordt slechts verleend aan personen, wiens aanwezigheid aldaar in verband met hun werkzaamheden of de vluchtuitvoering met een luchtvaartuig noodzakelijk is, een en ander ter beoordeling van de Havenmeester of namens hem de assistent havenmeester.
3. Personen aan wie tijdelijk of onbepaalde tijd toestemming is verleend voor toegang in het landingsterrein melden zich aan voordat zij het landingsterrein betreden en melden zich af, nadat zij het landingsterrein hebben verlaten, bij de Havenmeester of namens hem de assistent havenmeester.
4. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de assistent havenmeester mag – indien hier aanleiding en/of noodzaak voor is - te allen tijde personen te



gelasten zich uit het landingsterrein, van het platform of de overige niet voor publiek toegankelijke ruimten te verwijderen of de bevoegdheid tot het betreden van bepaalde gebieden wijzigen.

5. De Exploitant mag te allen tijde de indeling van het luchtvaartterrein wijzigen en is altijd bevoegd nadere regels te stellen in het kader van de toegang tot en het verblijf op het luchtvaartterrein.
6. De sleutelhouder of eigenaar van een hangar die zich toegang verschafft tot de movement area dient zich ervan te vergewissen dat in geval van onbemande hekken/poorten deze achter zich sluiten en op slot te doen alvorens zich verder op de movement area te begeven. Dit geldt ook bij het verlaten van de movement area via deze hekken/poorten. Het is hen niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de movement area zonder toestemming van de luchthavenautoriteiten.

Artikel 16

Activiteiten op de movement area

1. Behoudens expliciete toestemming van of namens de Exploitant is het verboden om buiten de openstellingstijden van de luchthaven gebruik te maken van de infrastructuur en faciliteiten aan de niet voor het publiek toegankelijk gestelde gedeelten van het luchtvaartterrein. Daaronder wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan;
 - a. De start- en landingsbanen
 - b. De taxibanen en platformen
 - c. De brandstofinstallaties
2. Het is een ieder verboden zich op de niet voor het publiek toegankelijk gestelde gedeelten van het luchtvaartterrein zodanig te gedragen dat gevaar wordt veroorzaakt of dat het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
3. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de assistent havenmeester kunnen, indien de goede orde en veiligheid zulks vereisen, direct een activiteit laten onderbreken of stopzetten.
4. Bij invallende duisternis of bij afnemend zicht en na beëindiging van werkzaamheden, wordt de movement area onmiddellijk verlaten, tenzij met de Havenmeester of de assistent havenmeester anders is overeengekomen.
5. Obstakels, gereedschappen, voertuigen, materialen en andere roerende zaken worden niet geplaatst of achtergelaten, anders dan op de door de Havenmeester of de assistent havenmeester aangewezen gedeelten van het landingsterrein. Alle roerende zaken die bij de afhandeling van een luchtvaartuig zijn betrokken en die niet aanstonds ten behoeve van een luchtvaartuig behoeven te worden gebruikt, dienen onmiddellijk door de gebruiker naar de daarvoor aangewezen plaats te worden gebracht.
6. Beschadiging van het terreinoppervlak, de daarop geplaatste installaties of voorzieningen, waardoor enig gevaar of schade voor luchtvaartuigen kan ontstaan, dient onmiddellijk door de veroorzaker en/of de waarnemer gemeld te worden aan de Havenmeester of de assistent havenmeester.

Artikel 17

Verplaatsen van luchtvaartuigen en/of voer- of werktuigen na incident of ongeval

Indien zich tijdens het opstijgen, landen, slepen of taxiën een incident of ongeval voordoet mag de gezagvoerder of de bestuurder van het voer- of werktuig, het luchtvaartuig dan wel het voer- of werktuig eerst weer verplaatsen nadat daartoe toestemming is verleend door de bevoegde instanties en na verkregen toestemming van de luchthavenautoriteit.



Artikel 18

Regeling Beperkt Zicht Omstandigheden

N.v.t.

Artikel 19

Inzet en planning van bedrijfsmiddelen op de movement area

Luchtvaartmaatschappijen en op de luchthaven werkzame afhandelingsmaatschappijen, of luchtvaartbedrijven die ongeregelde verkeersvluchten uitvoeren, alsmede bestuurders van luchtvaartuigen die niet-commerciële vluchten uitvoeren, verschaffen de Exploitant tijdig vooraf gegevens die noodzakelijk zijn voor de inzet en planning van bedrijfsmiddelen. Deze gegevens omvatten in ieder geval:

- a. Schematijden van aankomst en vertrek;
- b. Type luchtvaartuig en configuratie;
- c. Vluchtnummers en luchtvaartuigregistratie van aankomende en vertrekkende vluchten;
- d. Aantal vervoerde passagiers, lading en aard van de vlucht;
- e. Van te voren bekende afwijkingen van schematijden;
- f. Eventuele bijzonderheden voortkomend uit de aard van (een) bepaalde vlucht(en);
- g. Gegevens over gevaarlijke stoffen aan boord van het luchtvaartuig.

Artikel 20

Passagiers op de movement area

1. Degenen, die zich met de afhandeling van passagiers belasten, zien erop toe - en grijpen indien nodig in - dat de passagiers zich te allen tijde slechts in aaneengesloten groepen en onder begeleiding van ten minste één employé van 18 jaar of ouder van de betrokken afhandelingsmaatschappij, luchtvaartmaatschappij, het betrokken luchtvaartbedrijf of de persoon met wie zij meevliegen, veilig op het platform begeven.
2. Indien passagiers zich op het platform (gaan) begeven tijdens het in- en uit taxiën van een ander toestel of andere toestellen in de directe omgeving van de vliegtuigopstelplaats waar de passagiers zich (naar toe of vanaf) begeven, dan dient degene die met de afhandeling van de passagiers belast is, te wachten tot dat toestel vertrokken is. Dit geldt ook voor passagiers die van en naar een helikopter worden begeleid.
3. Degene die met de afhandeling van passagiers is belast dient omwille van de veiligheid, gedurende de gehele afhandeling een goed zicht te hebben op de passagiers.
4. Passagiers worden onder toezicht van de in het eerste lid bedoelde personen naar of van het luchtvaartuig begeleid.
5. Tenzij met het betrokken luchtvaartbedrijf een andere regeling is getroffen, meldt de gezagvoerder van een luchtvaartuig zich terstond na aankomst, alsmede voor vertrek en voorts ook in alle andere gevallen waarin de Havenmeester of de assistent havenmeester zulks wenselijk acht, bij deze functionaris.

Artikel 21

Voer- en werktuigen op de movement area

1. Voyer- en werktuigen hebben slechts toegang tot het niet voor publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein, indien daartoe door de luchthavenautoriteit toestemming is verleend.
2. Voyer- en werktuigen hebben slechts toegang voor de duur van de werkzaamheden waarbij zij benodigd zijn.



3. Voer- en werktuigen zijn voorzien van door de Exploitant voorgeschreven markeringstekens.
4. Alle op het landingsterrein aanwezige voer- en werktuigen moeten zijn voorzien van een rood/wit geblokte vlag dan wel een oranje zwaailicht welke tijdens de duur van de aanwezigheid in werking dient te zijn.
5. Voor tijdelijke obstakels, zoals hijskranen, geldt bovendien dat zij een rood/wit geblokte vlag in top hebben en zulks ter bepaling van de Havenmeester of de assistent havenmeester, een rondom rood licht uitstralend obstakellicht.
6. Voer- en werktuigen, waarvan de motor in werking is gesteld, worden niet onbeheerd achtergelaten, met uitzondering van voertuigen die dienen om geparkeerde luchtvaartuigen van energie of lucht te voorzien.
7. Een voer- en werktuig wordt zodanig bij een luchtvaartuig opgesteld, dat dit te allen tijde onbelemmerd van dit luchtvaartuig kan worden weggereden.
8. Voer- en werktuigen zijn uitgerust met een deugdelijke parkeerrem of andere blokkeerinrichting, welke inrichting in werking is gesteld indien het bedienend personeel zich niet in of op het voertuig bevindt.
9. Van voer- en werktuigen die zich op de movement area voortbewegen, is de verlichting altijd ontstoken.

Artikel 22

Bestuurders van voer- en werktuigen op de movement area

1. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, voldoen aan door de Exploitant te stellen eisen van terreinkennis en rijvaardigheid. Kennis van dit reglement is een basisvereiste.
2. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, houden zich aan door de Exploitant vastgestelde rijroutes en dienstwegen.
3. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, gedragen zich overeenkomstig de voorschriften als vervat in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. (RVV 1990)
4. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, gedragen zich overeenkomstig de verkeerstekens. Het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van verkeerstekens geschiedt door de Exploitant of in diens uitdrukkelijke opdracht.
5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid geldt voor de niet voor het publiek toegankelijke dienst- en randwegen een maximumsnelheid van 30 km per uur en op de platformen en taxibanen een maximumsnelheid van 15 km per uur.
6. Het bepaalde in het vijfde lid geldt niet voor voertuigen van de havendienst en hulpdiensten, voor zover dit in het belang is van de dienstuitvoering.
7. De Exploitant kan verplicht stellen dat bestuurders van voertuigen welke worden gebruikt op het landingsterrein, voorzien zijn van verbindingsmiddelen.
8. Bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, verzoeken voordat het landingsterrein wordt ingereeden om toestemming tot het betreden er van.

Artikel 23**Voorrangsregels op de movement area**

In het landingsterrein en op het platform hebben de hieronder genoemde categorieën gebruikers ten opzichte van elkaar voorrang in de daarbij vermelde volgorde:

- a. Startende of landende luchtvaartuigen;
- b. Motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer, ziekenauto's en motorvoertuigen van andere hulpverleningsdiensten, voor zover zij de op grond van het gestelde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorgeschreven optische en geluidssignalen voeren;
- c. Taxiënde luchtvaartuigen, alsmede motorvoertuigen die deze begeleiden;
- d. Passagiers die te voet van en naar de luchtvaartuigen worden begeleid;
- e. Gesleepte luchtvaartuigen;
- f. Andere voertuigen.

Artikel 24**Parkeren van luchtvaartuigen**

1. Het parkeren van luchtvaartuigen op de daarvoor bestemde of aangewezen locaties geschiedt overeenkomstig de door de Havenmeester of de assistent havenmeester gegeven aanwijzingen.
2. Het opstellen, parkeren en stallen van, alsmede het verrichten van reparaties aan luchtvaartuigen, is slechts na van de luchthavenautoriteit verkregen toestemming toegestaan op of in de daarvoor bestemde of aangewezen locaties.
3. De luchthavenautoriteit kan gelasten dat geparkeerde, opgestelde of gestalde luchtvaartuigen worden verplaatst indien deze dit uit het oogpunt van goede orde en veiligheid noodzakelijk acht. Dienstwegen en toegangswegen dienen vrij te blijven om verkeer ongehinderd doorgang te verlenen.

Artikel 25**Verplaatsen van luchtvaartuigen**

1. Het landen op en opstijgen van het luchtvaartterrein geschiedt op en van de daartoe bestemde en als zodanig door de Havenmeester of door een namens hem aangewezen persoon beschikbaar gestelde banen, gelegen binnen het in gebruik zijnde deel van het landingsterrein.
2. Luchtvaartuigen taxiën op de daarvoor bestemde rijbanen of daartoe bestemde gedeelten van het landingsterrein met een maximum snelheid van 15 knopen.
3. Taxiën en slepen en push- back van luchtvaartuigen geschiedt overeenkomstig de door de Havenmeester of de assistent havenmeester gegeven aanwijzingen.
4. Buiten de in de vorige leden genoemde terreindelen is het verplaatsen van luchtvaartuigen op het luchtvaartterrein slechts toegestaan op de daartoe door de Exploitant beschikbaar gestelde terreindelen.
5. Luchtvaartuigen taxiën op de daarvoor bestemde rijbanen of daartoe bestemde gedeelten van het landingsterrein, zoals deze zijn gepubliceerd in de luchtvaartpublicaties A.I.P. of NOTAM.



Artikel 26

Inwerking stellen van luchtvaartuigmotor

1. Het in werking stellen van een luchtvaartuigmotor is slechts toegestaan indien:
 - a. Personen, voertuigen en ander materieel voor zover niet noodzakelijk bij de startprocedure van de luchtvaartuigmotor, zich op veilige afstand van het luchtvaartuig bevinden;
 - b. Stoffen die gevaar of schade kunnen opleveren worden opgeruimd, dan wel uit de onmiddellijke omgeving van het luchtvaartuig verwijderd.
2. Met inachtneming van het eerste lid is tijdens het in werking stellen en houden van luchtvaartuigmotoren tevens:
 - a. In de stuurhut van het luchtvaartuig een ter zake bevoegd persoon aanwezig, die de controle heeft over de bedieningsorganen en de remmen;
 - b. Ervoor zorg gedragen dat door de luchtvaartuigmotoren geen schade wordt veroorzaakt aan zaken en dat de veiligheid van personen niet in gevaar wordt gebracht.
3. Onverminderd het tweede lid geschiedt het in werking stellen van een luchtvaartuigmotor door middel van het met handkracht bewegen van de luchtschroef door personen die ter zake geïnstrueerd zijn.
4. Indien het luchtvaartuig op een platform stilstaat is het verboden de luchtvaartuigmotor in werking te stellen of te hebben met een hoger toerental dan het stationaire toerental.
5. Het vierde lid geldt niet indien in het desbetreffende vlieghandboek een hoger toerental is voorgeschreven voor afkoeling van de luchtvaartuigmotor na de vlucht, dan wel het opwarmen van de luchtvaartuigmotor voor de vlucht.
6. Het is verboden in hangars luchtvaartuigmotoren of 'Auxiliary Power Units' (APU's) in bedrijf te stellen of te houden.
7. Het is verboden een luchtvaartuig met één of meer in werking zijnde motoren in beweging te zetten, indien daardoor letsel of schade kan worden berokkend aan personen of zaken of de veiligheid van personen daardoor in gevaar kan worden gebracht.
8. Wanneer bij of uit een luchtvaartuig een vloeistoflekkage, waaronder maar niet uitsluitend, een brandstof- en/of olielekkage, wordt geconstateerd, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren niet eerder plaats, dan na overleg met de luchthavenautoriteit.

Artikel 27

Proefdraaien luchtvaartuigmotor

1. Proefdraaien van luchtvaartuigmotoren geschiedt slechts op daarvoor door de Exploitant aangewezen plaats (Intersectie Charlie), met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen, zoals deze zijn gesteld in de vigerende Omgevingsvergunning.
2. De Exploitant kan het proefdraaien gedurende bepaalde uren of dagen verbieden en kan aan het proefdraaien nadere voorwaarden verbinden.
3. Het proefdraaien op een andere dan de door de Exploitant aangewezen locatie is verboden, behoudens tevoren verkregen toestemming van de luchthavenautoriteit.



Artikel 28

In- en uitstappen gedurende met een in werking gestelde motor

1. Het is verboden personen in of uit een luchtvaartuig met een in werking gestelde motor te laten stappen.
2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van meermotorige luchtvaartuigen, voor zover het betreft de motor of motoren aan de andere zijde van het luchtvaartuig dan waar het in- en uitstappen plaatsvindt, en deze personen bij het verlaten of het naderen van het luchtvaartuig de in werking zijnde motor of motoren niet hoeven te passeren. Deze procedure is bedoeld voor incidenteel gebruik en niet als onderdeel van een standaardoperatie.
3. De personen, zoals bedoeld in het tweede lid, die als passagier aangemerkt kunnen worden, dienen in deze situatie nog altijd tot aan de luchtvaartuigdeur en/of in omgekeerde richting vanaf de luchtvaartuigdeur, te worden begeleid als bedoeld in artikel 20 van dit Reglement.

Artikel 29

Luchtballon en luchtschip

1. Het opstijgen en/of landen van een vrije luchtballon of luchtschip is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant of de Havenmeester en vanaf het deel van het landingsterrein dat daartoe door de Exploitant is aangewezen.
2. Bij het opstijgen van een vrije luchtballon of luchtschip dienen alle aanwijzingen gegeven door de luchthavenautoriteit te worden opgevolgd.

Artikel 30

Explosieven en gevaarlijke stoffen

1. Luchtvaartuigen met explosieven aan boord worden geparkeerd op de daartoe door de Exploitant aangewezen plaatsen.
2. Van zich aan boord van een luchtvaartuig bevindende gevaarlijke stoffen wordt door de bezitter dan wel houder daarvan van te voren gedetailleerd melding gedaan aan de Exploitant of Havenmeester. Instructies van de Exploitant of Havenmeester met betrekking tot gevaarlijke stoffen dienen strikt te worden opgevolgd.

Hoofdstuk VI

Brandstoffen en tanken¹

Artikel 31

Opslag brandstoffen en energie

1. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van de Exploitant, verboden:
 - a. (luchtvaartuig)brandstoffen of energie op het luchtvaatterrein op te slaan op andere dan de daarvoor door de Exploitant aangewezen opslagplaatsen;
 - b. (luchtvaartuig)brandstoffen of andere gevaarlijke stoffen op te slaan of te vervoeren, zonder inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake;
2. Het is, behoudens toestemming van de luchthavenautoriteit, verboden om brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten binnen een afstand van 20 meter van een luchtvaartuig of van een opslagplaats voor luchtvaartuig- en andere brandstoffen of een energie-opslaglocatie

¹ Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat met de term “brandstof en tanken”, conform de definities in dit reglement, alle vormen van energie bedoeld worden die gebruikt (kunnen) worden voor (de) voorstuwing van luchtvaartuigen en die op enig manier of wijze in- of aan- een luchtvaartuig (kunnen) worden gebracht.



3. Het is, behoudens toestemming van de exploitant, verboden om brandstoffen te produceren, op te wekken of om te zetten of samen te stellen op het luchthaventerrein

Artikel 32

Tanken, opladen e.d.

1. Alle direct met het tanken of opladen of anderszins te voorzien van energie voor o.a. de voorstuwing van een vliegtuig, verband houdende werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.
2. De personen die het leveren, vervoeren en tanken van luchtvaartuigbrandstoffen danwel opladen van luchtvaartuigen verrichten, leven de bepalingen van dit Reglement stipt na.
3. Bij het tanken dan wel opladen of andere noodzakelijke handelingen om een vliegtuig van energie te voorzien, wordt elke handeling nagelaten die brand kan veroorzaken of het gevaar daarvoor kan vergroten.

Artikel 33

Vorbereidingen en handelingen gedurende het tanken, opladen e.d.

Het is verboden:

1. Met het tanken van luchtvaartuigen aan te vangen, indien het luchtvaartuig en de tankauto dan wel het tanksysteem niet elektrisch geleidend met elkaar verbonden zijn danwel die maatregelen genomen zijn die voorgeschreven zijn door bijvoorbeeld de fabrikant, voor een veilige overdracht van energie.
2. Tijdens het tanken van luchtvaartuigen, tenzij het middel noodzakelijk is om de energie in het luchtvaartuig te brengen en/of de overdracht van energie mogelijk te maken:
 - a. GPU's of ASU's onder de vleugel(s) of in de tankzone op te stellen;
 - b. GPU's of ASU's te starten;
 - c. GPU's of ASU's aan te sluiten of af te koppelen;
 - d. een in bedrijf zijnde GPU of ASU bij te vullen met brandstof;
 - e. APU's in werking te stellen, wanneer de uitlaat uitmondt in de tankzone, met dien verstande, dat in het geval dat een APU tijdens het tanken uitvalt, deze slechts dan weer mag worden opgestart, wanneer de brandstofstroom door de afsluiters tot stilstand is gebracht en er geen risico aanwezig is voor de ontsteking van brandstofdampen;
 - f. Voertuigen binnen de tankzone te doen of laten stilstaan anders dan wanneer deze direct bij het laden of lossen van het luchtvaartuig betrokken zijn;
 - g. Andere dan gasdichte lantaarns of schijnwerpers te gebruiken in de tankzone;
 - h. Flitslampjes of elektronenflitsers te gebruiken binnen de tank-zone;
 - i. Elektrische schakelaars of elektronische schakelaars die geen onderdeel zijn van het luchtvaartuig in een andere positie te zetten die niet noodzakelijk is voor het tanken, laden of lossen;



- j. Elektrische apparatuur of elektronische apparatuur van het luchtvaartuig te testen of te gebruiken, tenzij uit de onderhoud- en gebruiksdokumentatie van het luchtvaartuig blijkt dat dit is toegestaan;
- k. Binnen de tank-zone brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten.

Artikel 34

Verboden bij het tanken, opladen e.d.

Het is verboden:

- a. Tankwerkzaamheden te verrichten bij een luchtvaartuig met een in bedrijf zijnde motor;
- b. Een tankauto onder de vleugel op te stellen of zodanig bij een luchtvaartuig op te stellen dat deze niet onder alle omstandigheden onbelemmerd vooruit naar een veilige zone kan weggrijden;
- c. Een tankauto, afhandelingsmaterieel of voertuigen bij een luchtvaartuig op te stellen zodanig dat de vrije en directe toegang tot het luchtvaartuig voor de brandweer wordt geblokkeerd of belemmerd;
- d. Afhandelingsmaterieel of voertuigen onder de vleugel(s) op te stellen of voor een tankauto te plaatsen, dat hierdoor weggrijden wordt belemmerd;
- e. Een tankauto onbeheerd achter te laten anders dan op een daartoe aangewezen parkeerplaats;
- f. De aanwezige noodstopknoppen van een tank te blokkeren;
- g. Luchtvaartuigen te tanken zolang onderdelen van het landingsgestel overmatig zijn verhit;
- h. Enige handeling te verrichten, die brandgevaar kan vergroten of veroorzaken;
- i. Luchtvaartuigbrandstoffen te vervoeren met voertuigen, waarop niet tenminste één brandblusapparaat voorzien van een bewijs van typekeuring en controle datum met voldoende capaciteit en geschikt voor de bestrijding van vloeistofbranden voor onmiddellijk gebruik gereed aanwezig is;
- j. Te tanken op een ondeugdelijke ondergrond;
- k. Te tanken voor zover geen maatregelen zijn getroffen ter vermindering van milieu verontreiniging;
- l. Te tanken in hangars en binnen een straal van 15 meter vanaf hangars of andere gebouwen en voorwerpen die een vonk zouden kunnen veroorzaken;
- m. Te tanken wanneer boven of in de onmiddellijke omgeving (< 5 km) van het luchtvaartterrein de weersomstandigheden (zoals bliksem en onweer) daartoe aanleiding geven.

Artikel 35

Morsen van olie en brandstof

1. Het tanken geschiedt op een zodanige wijze dat geen brandstof wordt gemorst.
2. Van het lekken of morsen van olie of brandstof wordt onmiddellijk de Havenmeester of de assistent havenmeester in kennis gesteld.



3. Gemorste olie en brandstof wordt onmiddellijk, in overleg met de luchthavenautoriteit, verwijderd.
4. Conform artikel 26 lid 8 van dit Reglement, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren na het morsen van brandstof niet eerder plaats, dan na overleg met de luchthavenautoriteit.

Artikel 36

Tanken met (in- of uitstappende) passagiers aan boord

Het is verboden brandstof in of uit een luchtvaartuig te pompen en/of over te brengen wanneer er personen aan boord zijn of in- of uitstappen.

Hoofdstuk VII

Bepalingen met betrekking tot het luchtvaartterreinverkeer

Artikel 37

Luchtvaartterreinverkeer

1. Het gebruik van het luchtvaartterrein Teuge is uitsluitend toegestaan aan luchtvaartterreinverkeer indien het voorgenomen gebruik voor aanvang van de vlucht, tevoren is gecoördineerd met de Exploitant;
2. Het luchtvaartterreinverkeer onderhoudt, behoudens schriftelijke toestemming van de Havenmeester, voortdurend tweezijdige radioverbinding met de dienstdoende functionaris van de havendienst op de daartoe aangewezen frequenties, zoals deze zijn gepubliceerd in desbetreffende luchtvaartpublicaties (A.I.P., NOTAM);
3. Voor het uitvoeren van circuit- en oefenvluchten is speciale toestemming vereist van de dienstdoende functionaris van de havendienst;
4. Het uitvoeren van circuit- en oefenvluchten kan, in afwijking van het luchthavenbesluit, door de Exploitant worden beperkt tot bepaalde delen van de dag of tot bepaalde dagen van de week.
5. Microlight aircraft (MLA) mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Havenmeester, uitsluitend gebruik maken van de start-, landingsbaan en het circuitgebied als de in het vlieghandboek gepubliceerde overtreksnelheid minimaal 35 knopen bedraagt.

Artikel 38

Reclameslepen

1. Alvorens zich in het landingsterrein te begeven om voorbereidingen te treffen ten behoeve van het aanhaken en/of afwerpen van een reclamesleepnet, wordt door de functionaris van het betrokken luchtvaartreclamebedrijf overleg gepleegd met de dienstdoende functionaris van de havendienst;
2. Na het afwerpen van een reclamesleepnet wordt deze onmiddellijk door het betrokken luchtvaartreclamebedrijf opgenomen en uit het landingsterrein verwijderd;
3. Het betreffende luchtvaartreclamebedrijf verricht met maximaal twee personen en één voertuig de bij het reclameslepen behorende werkzaamheden in het landingsterrein;
4. De onder lid 3 bedoelde personen en het voertuig bevinden zich bij het afwerpen van een reclamesleepnet tenminste 50 meter buiten de vliegbaan van het sleepvluchtvaartuig;
5. Alvorens een reclamesleepnet wordt afgeworpen overtuigt de vlieger zich ervan dat dit kan geschieden zonder personen in gevaar te brengen of eigendommen van



derden te beschadigen. Het afwerpen van een reclamesleepnet geschiedt op een zodanige plaats binnen het door de luchtvaartautoriteit aangewezen gebied dat de vlieger van het sleepluchtvaartuig te allen tijde in staat is het luchtvaartterreinverkeer in het circuit volkomen te overzien, alsmede de plaats waar het reclamesleepnet moet worden afgeworpen.

Hoofdstuk VIII

Slotbepalingen

Artikel 39

Aansprakelijkheid

1. De Exploitant is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en/of persoonlijk letsel ontstaan op het luchtvaartterrein als gevolg van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Exploitant.
2. De Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan doordat accommodatie, luchtvaartuigen en/of afhandelingsfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, niet ter beschikking kunnen worden gesteld. De Exploitant aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, ontstaan doordat het luchtvaartterrein niet of niet tijdig bereikt kan worden.
3. Voor schade toegebracht aan het luchtvaartterrein en/of de Exploitant is degene door wiens handelen of nalaten, inclusief dat van eigen personeel of derden waarvoor men verantwoordelijk is, de schade veroorzaakt is, volledig aansprakelijk jegens de Exploitant. Onder schade wordt onder meer verstaan gederfde winst, stagnatieschade, coördinatie en projectmanagementkosten tbv de reparatie, alsmede de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en maatregelen.
4. De Exploitant is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van en de voorzieningen binnen het aangewezen luchtvaartterrein en de eventueel aangewezen Security Area's, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot wijzigingen aan, de infrastructuur, gebouwen en banen en andere voorzieningen. De Exploitant zal tijdig informatie verstrekken over deze (voornemens tot) wijzigingen dan wel indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven, overleg plegen met de gebruikers ervan. De Exploitant is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding in verband met dergelijke wijzigingen, behoudens opzet of grove nalatigheid.
5. De Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan doordat een sleutelhouder of eigenaar van een hangar, luchtvaartuig of voertuig vrijwillig sleutels hiervan bij de havendienst achterlaat.

Artikel 40

Aanwezigheid

Het is verboden aan een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt, wetenschap over de aanwezigheid op het luchtvaartterrein van personen, die algemene bekendheid genieten, zoals onder meer leden van het Koninklijk Huis, regeringsleiders, ministers en bekende Nederlanders of personen van niet-Nederlandse nationaliteit, in de openbaarheid te brengen, zowel indien deze wetenschap is verkregen voor de aanwezigheid van een dergelijke persoon op het luchtvaartterrein als indien de wetenschap is verkregen tijdens en/of na de aanwezigheid van een dergelijke persoon op het luchtvaartterrein. Het is tevens verboden zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant foto-, video- en/of filmopnamen te maken van een dergelijk persoon.



Artikel 41

Wijzigingen

De Exploitant behoudt zich het recht voor dit Reglement te allen tijde te wijzigen. Het vigerende Reglement is te verkrijgen bij de Exploitant en wordt gepubliceerd op de website van de Exploitant: www.teuge-airport.nl

Vaststelling

Datum

21 januari 2025

Aldus vastgesteld te Luchthaven Teuge.

Namens de exploitant,
De directie van N.V. Luchthaven Teuge

Bijlage I Kaart movement area Teuge

De movement area is aangegeven door middel van een onderbroken streep.

